



Ortsjugendring Eningen e.V.

Anleitung für die Bedienung der Popcornmaschine

Vorbereitung:

Pro Füllung wird benötigt:	Eine Füllung ergibt 5 Tüten	Hochrechnung für den
150g Mais	zu je 1l mit dem Inhalt je	Einkauf der Materialien:
50g Zucker (3EL)	Tüte: 30g Mais	3kg Mais
50ml Öl	10g Zucker	1kg Zucker
	10ml Öl	1l Öl

dies ergeben ca. 100 Tüten
zu je 1l

Bedienung:

Man kann von Anfang an direkt den Schalter "POWER & LIGHT" einschalten. Der sorgt dafür das es in der Popcornmaschine warm und hell ist. (Heizspirale im Boden). Dieser Schalter kann bis zum Ende der Veranstaltung eingeschaltet bleiben.

Zum Befüllen der Maschine den Schalter "TURN" einschalten, der sorgt dafür, dass die Zutaten immer in Bewegung bleiben und nicht so schnell anbrennen. Die Zutaten unbedingt in folgender Reihenfolge einfüllen:

1. 50ml **Öl** einfüllen (kleiner Metallschöpfer)
2. 150g **Mais** einfüllen (großer Metallschöpfer)
3. 50g **Zucker** einfüllen (3 Esslöffel; diese Menge darf auch variiert werden)

Wenn alle Zutaten drin sind, Deckel auf den Topf setzen und den Schalter "HEAT" umlegen.

Sobald das erste Popcorn anfängt zu poppen den Schalter "HEAT" wieder ausschalten, da sonst das Popcorn anbrennt.

Wichtig! Türen erst öffnen, wenn das Popcorn kaum noch poppt! Verbrennungsgefahr!

Wenn nun das Popcorn kaum noch poppt, kann man das restliche Popcorn aus dem Topf vorsichtig herausschütteln.

Nun kann die Popcornmaschine wieder befüllt werden. Während die Zutaten im Topf erhitzt werden, kann man Tüten befüllen und Popcorn ausgeben. Sobald das erste Popcorn anfängt zu poppen, die Türen schließen und wieder den Schalter "HEAT" auf aus.

Wenn man kein Popcorn mehr machen möchte, sollte trotzdem Öl im Topf sein und der Schalter "TURN" eingeschaltet bleiben, sodass nichts anbrennen kann.